

Schlägt der Oberfaden schlaufen?
Ribbelt der Oberfaden auf oder
reißt ständig? Ist die Nadel stumpf?

Ja

Nadel tauschen, Stoff zusammen mit
dem passenden Stickvlies trommelfest
einspannen & nochmal sticken.

Nadeltausch hat
nicht geholfen

Nein

Wurde der Stoff zusammen mit
dem Stickvlies Trommelfest im
kleinstmöglichen Stickrahmen
eingespannt?

UND

Wurde das Stickvlies passend zum
Stoff & zur Stickdatei ausgewählt?

überprüfe

Ja

Ist auf der Rückseite der Stickerei
etwa 1/3 des Unterfadens und
2/3 des Oberfadens zu sehen?

Nein

- Reinige bitte die oberen Fadenwege und reinige die Spulenkapsel (da wo die Unterfadenspule eingelegt ist)
- Prüfe, ob der Unterfaden korrekt aufgespult ist und spule ihn im Zweifel neu auf.
- Prüfe, ob die Unterfadenspule korrekt eingelegt wurde.
- Prüfe, ob der Oberfaden flüssig abläuft oder irgendwo hängen bleibt
- Prüfe die Stickfußhöhe (evtl. hast du vergessen z.B. nach einem ITH Projekt den Stickfuß wieder herunter zu stellen)
- Hast du die Unterfaden-Marke kürzlich gewechselt und die Unterfadenspannung aber unverändert gelassen?
- Bei Kombimaschinen: Ist ggf. noch die Nähunterfadenspule in der Maschine statt der Stickunterfadenspule? Hast du eine Nähnadel statt einer Sticknadel eingebaut?

Ja

Ist auf der Vorderseite von der
Stickerei etwas vom Unterfaden
zu sehen?

Ja

Fehler gefunden
& behoben

Stoff zusammen mit dem passenden
Stickvlies trommelfest einspannen &
nochmal sticken.

Sticknadelauswahl:
- Die meisten Stoffe lassen sich
mit einer 75er Universalsticknadel
besticken (Webware, Filz, Leder)
- Für Jersey: Jersey-nadel (Nadel mit
abgerundeter Spitze)
- Kappen: 80er/90er Sticknadeln
- bei Verwendung von Klebevlies:
Anti-Glue Nadel / „goldene Nadel“

überprüfe

Passt die Nadel zum Stoff?

Nein

Nadel tauschen & nochmal
sticken

Ja

Das Testmuster läuft
problemlos durch und du
findest keine Fehlerquelle?

Nein

Wende dich vertrauensvoll an
deinen Maschinentechner

Ja

Wende dich an den Ersteller der Stickdatei und schildere dein Problem.
Schick ein Foto von Vorder- & Rückseite der Stickerei. Schreib dazu,
welche Maschine, welche Nadel, welches Vlies und bei welcher Datei der
Fehler aufgetreten ist. Versuch das Problem so genau wie möglich zu
beschreiben. Ohne diese Infos kann dir auch der Ersteller nicht weiterhelfen

Stickvliesauswahl:	Schriftzug	Einfaches Stickmuster	Vollstick / kom- plexes Stickmuster
Webware	1 x Reißvlies	1-2 x Reißvlies	2 x Reißvlies oder min. 1 x Schneidvlies
Leder & Filz	min. 1 x Reißvlies	1-2 x Reißvlies	1 x Schneidvlies + 1 x Reißvlies
dehbare Stoffe	min. 1 x Schneidvlies	1 x Schneid- + 1 x Reißvlies	2 x Schneidvlies
Frottierware / Nici	1 x Reißvlies	2 x wasser- lösliches Vlies	2 x wasserlösliches Vlies
FSL	2-3 Lagen wasserlösliches Stickvlies		

Empfohlene Vliesqualitäten:
- Reißvlies mit ca. 40m²
- Schneidvlies mit ca. 30-40g²
- wasserlösliches Stickvlies (nicht Folie!)

Falsches
Stickvlies
verwendet

Stoff zusammen mit dem passenden
Stickvlies trommelfest einspannen &
nochmal sticken.

Andere häufige Fehlerquellen

- **Muster verrutscht:** Rahmen ist irgendwo angestoßen, hängen geblieben oder nicht richtig in der Vorrichtung eingerastet.
- **Metallic-/Glitzergarn reißt ständig:** Oberfadenspannung lockern, Metallicgarn-Nadel verwenden, Stickgeschwindigkeit reduzieren. Fadenweg verlängern (Glas neben die Maschine stellen und darin den Oberfaden rein legen, dann wie gewohnt einfädeln) oder ein Garn-Netz benutzen.
- **Der Stoff lässt sich nicht richtig / garnicht einspannen / der Stickrahmen ist zu groß für das Motiv:** Hefrahmen verwenden. Bei Leder geht das nicht, hier einfach einen Hauch Adhesis-Spray zwischen Vlies und Leder nutzen
- **Stoff ist entgegengesetzt zum Fadenlauf eingespannt oder sogar schräg eingespannt.**